

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ С ПОМОЩЬЮ АЛИСЫ

(голосового помощника от Яндекса)



ИК-сигнал

УМНЫЙ ПУЛЬТ



Wi-Fi РОУТЕР



АЛИСА,
включи кондиционер!



ПРИЛОЖЕНИЕ
«Дом с Алисой»



УМНАЯ КОЛОНКА С АЛИСОЙ

Каким кондиционером может управлять АЛИСА?

Любым кондиционером GREE:

Airy, G-Tech, Soyal, Pular, Lomo, Lyra, Bora.....

Что нужно для управления с помощью АЛИСЫ?

- Умный пульт Яндекс
- Wi-Fi роутер 2.4ГГц
- Приложение «Дом с Алисой»

Что может АЛИСА?

- Включить и выключить кондиционер
- Изменить режим
- Изменить температуру
- Изменить скорость вентилятора

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ С ПОМОЩЬЮ АЛИСЫ

(Голосового помощника от Яндекса)

Для управления кондиционером потребуется:

- 1) Умный пульт от Яндекса.

Умный пульт от Яндекса совместим с любыми кондиционерами, оснащенными инфракрасным портом.

- 2) Мобильное приложение «Дом с Алисой».

Мобильное приложение требуется для настройки управления кондиционером с помощью Алисы.

После настройки управление может осуществляться с помощью кнопок или голосовых команд в приложении или через Умную колонку (если установлена).

- 3) Wi-Fi роутер 2.4ГГц с доступом к интернету.

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

ШАГ 1:

Подключите Умный пульт к электросети с помощью кабеля micro-USB и адаптера питания.

Кабель micro-USB входит в комплект Умного пульта.

Адаптер питания в комплект не входит. Подойдет обычный адаптер питания от мобильного телефона или аналогичный (5В, 1А).



ШАГ 2:

Скачайте, установите и запустите приложение «Дом с Алисой».

Войдите в свой аккаунт Яндекс.





Для настройки Умного пульта мобильный телефон должен быть подключен к домашней сети Wi-Fi 2.4ГГц с доступом к интернету, а также должна быть включена геолокация.



ШАГ 3:

Добавьте Умный пульт в приложение «Дом с Алисой».



Для этого перейдите в раздел «Устройства» и выберите «Пульт» от Яндекса.





Выберите дом, в котором установлен Умный пульт. Далее выполните указания в приложении.



Выберите сеть Wi-Fi, к которой будет привязан пульт. Это должна быть та же сеть, к которой подключен телефон. Введите пароль от сети.




Дождитесь, пока приложение выполнит поиск устройств. Это займет некоторое время. Когда приложение найдет Ваш Умный пульт, нажмите «Далее». Добавленный пульт появится на главной странице приложения.



ШАГ 4:

Установите связь между Умным пультом и кондиционером.

Выберите Умный пульт и нажмите «Добавить устройство».



Выберите тип устройства «Кондиционер» и способ настройки.

Доступно два способа настройки:


- При выборе автоматической настройки возьмите инфракрасный пульт от кондиционера и выполните указания в приложении.
- При выборе настройки «По производителю» выберите производителя кондиционера, и приложение автоматически предложит подходящие пульты.

Дальнейшие действия описаны для настройки «По производителю».

← Выберите тип устройства



-  Кондиционер >
-  Приставка >
-  Ресивер >
-  Телевизор >
-  Настроить вручную
Если устройства нет в списке или
другие способы настройки не подошли >

← Способ настройки

-  Автоматически
Возьмите обычный пульт
от устройства и пройдите несколько
несложных шагов
-  По производителю
Если пульта нет или настроить
автоматически не получилось,
найдите своё устройство в списке

Выберите из списка бренд Gree. Проверьте, работает ли предложенный пульт (проверьте, меняется ли температура, режим и скорость вентилятора при нажатии соответствующих кнопок на экране). Если пульт не работает, выберите другой с помощью переключателя в левом нижнем углу экрана.

Если работающий пульт найден, нажмите «Работает!»



ГОТОВО!

Кондиционер добавлен в приложение. Теперь можно управлять его работой:

- Кнопками в приложении
- Голосовым помощником Алиса из приложения или через Умную колонку.

